5 Stich wählen

5.1 Stichart

Mit dieser Maschine können verschiedene Stichformationen eingestellt werden. Diese Stiche werden durch verschiedene Konfigurationen von Nadeln und mechanischen Einstellungen erreicht.

Overlockstich

Die 3- und 4-Faden Overlock gelten als Standard-Overlockstiche zum Zusammennähen von zwei Stofflagen und zum Versäubern von Schnittkanten, z. B. bei Besätzen, Saumkanten und Nahtzugaben, welche auseinander gebügelt werden.

Der 2-Faden Overlock ist ideal zum Versäubern einer Stoffkante.

4-Faden Overlock

Der 4-Faden Overlock ist dank der Sicherheitsnaht der strapazierfähigste Stich. Der linke und der rechte Overlock-Nadelfaden, sowie der Ober- und Untergreiferfaden werden dafür benötigt. Die Overlock-Nadelfäden bilden zwei parallele Stichreihen, welche auf der Vorderseite wie Steppstichreihen einer Nähmaschine aussehen. Auf der Rückseite bilden die Overlock-Nadelfäden beim Stoffdurchstich «Punkte» zum Erfassen des Untergreiferfadens, wobei der rechte Overlock-Nadelfaden zusätzlich als Sicherheitsnaht dient.



3-Faden Overlock

Der 3-Faden Overlock ist dehnbarer als der 4-Faden Overlock und ist deshalb ideal für Nähte auf Strickstoffen (LN breit) oder feinen Stoffen (RN schmal).



2-Faden Overlock

Der 2-Faden Overlock wird mit einem Overlock-Nadelfaden (LN breit oder RN schmal) und dem Untergreiferfaden gebildet. Der Untergreiferfaden wird mithilfe der eingehängten Obergreiferabdeckung zur Stoffoberseite geführt. Dieser Overlockstich eignet sich lediglich zum Versäubern von Stoffkanten.



Kante versäubern

Das Versäubern einer Stoffkante wird mehrheitlich als Vorbereitung für offene Nähte oder als dekorativer Kantenabschluss verwendet.

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 3	3-Faden Overlock breit (LN)	
Nr. 4	3-Faden Overlock schmal (RN)	
Nr. 8	3-Faden Rollsaum	Antonio and a second sec
Nr. 9	2-Faden Kantenumschlinger breit (LN)	
Nr. 10	2-Faden Kantenumschlinger schmal (RN)	
Nr. 13	2-Faden Rollsaum	And a construction of the
Nr. 14	2-Faden Overlock breit (LN)	
Nr. 15	2-Faden Overlock schmal (RN)	Contraction of the second s
Nr. 28	2-Faden Festonstich breit (LN)	unananana an an tarihan an tar
Nr. 29	2-Faden Festonstich schmal (RN)	annanann <mark>e anna an anna</mark>
Nr. 30	3-Faden Picotstich	

Naht

Nähte sind mindestens zwei Stofflagen, welche üblicherweise rechts auf rechts gelegt und zusammengenäht werden. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Arten von Nähten.

- Geschlossene Nähte
- Flache Nähte

Geschlossene Naht

3- oder 4-Faden Overlockstiche sind für geschlossenen Nähte geeignet, welche beide Stoffkanten umschlingen und zusammennähen. Diese Overlockstiche werden vor allem für Kleidungsstücke aus Strickstoffen und für weit geschnittene Kleidungsstücke aus Webstoffen gewählt.

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 1	4-Faden Overlock mit integrierter Sicherheitsnaht	
Nr. 2	3-Faden Super Stretch	
Nr. 3	3-Faden Overlock breit (LN)	
Nr. 4	3-Faden Overlock schmal (RN)	
Nr. 7	3-Faden Rollnaht	

Flache Naht

>

Die Flachnaht bildet auf der Nahtoberseite Schlingen und auf der Unterseite Stiche.

- > Maschine für 2- oder 3-Faden Flachnaht einfädeln und einstellen.
- > Zwei Stofflagen (links auf links) zusammennähen.
 - Die beiden Stofflagen sorgfältig auseinander ziehen.
 - Die beiden Stoffkanten liegen nun flach in der Stichbreite der Flachnaht übereinander.

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 5	3-Faden Flachnaht breit (LN)	

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 6	3-Faden Flachnaht schmal (RN)	
Nr. 11	2-Faden Flachnaht breit (LN)	
Nr. 12	2-Faden Flachnaht schmal (RN)	

Coverstich

Saum

Coverstichsäume auf Kleidungsstücken, die mit der Maschine genäht worden sind, sehen professionell aus.

3-/4-Faden Coverstich

Der Coverstich besteht aus 2–3 Nadelfäden auf der Oberseite und 1 Greiferfaden auf der Unterseite des Stoffes.

Cover- und Kettenstichnähte bieten die Möglichkeit, ohne Kantenschnitt zu nähen. Diese Nähte lassen sich vielseitig einsetzen, und zwar für Nutz- und Dekorzwecke: Nähte, Säume, Einfassungen.

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 21	4-Faden Coverstich	
Nr. 22	3-Faden Coverstich breit (LC-RC)	CHILLER CONTRACTION (CONTRACT)
Nr. 23	3-Faden Coverstich schmal (LC- CC)	
Nr. 24	3-Faden Coverstich schmal (CC- RC)	

Dekornaht

Coverstiche und Kettenstiche können zum dekorativen Nähen verwendet werden. Die Rückseite des Stiches ist besonders attraktiv, wenn ein Multicolorfaden im Greifer eingesetzt wird.

Kettenstich

Heften

Der Kettenstich ist ideal zum Heften, z. B. beim provisorischen Zusammensetzen von Kleidungsstücken, zur Anprobe, Nähen von Kostümen oder bei Änderungen. Aufgrund der Schlingenstruktur des Stichs, kann die Naht einfach durch Ziehen des Greiferfadens gelöst werden.

2-Faden Kettenstich

Der 2-Faden Kettenstich sieht auf der Oberseite des Stoffes wie eine Steppnaht aus, auf der Unterseite bildet er eine Kette. Mit einem Dekorfaden im Kettengreifer und der Nadel, wirkt der Kettenstich ausgeprägter und steht stärker hervor. Mit einer solchen Kettengreifer-/Nadelfadenkombination stehen viele kreative Möglichkeiten offen. Aufgrund der Schlingenstruktur des Stichs, kann die Naht einfach durch Ziehen des Kettengreiferfadens gelöst werden.

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 16	2-Faden Kettenstich (RC)	
Nr. 32	2-Faden Kettenstich (CC)	
Nr. 33	2-Faden Kettenstich (LC)	

Combostich

Naht

3-/2-Faden Overlock mit Kettenstich

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 17	3-Faden Overlock (LN) + Kettenstich (RC)	
Nr. 18	3-Faden Overlock (RN) + Kettenstich (RC)	
Nr. 19	2-Faden Overlock (LN) + Kettenstich (RC)	WANDAWAYAWAYAWAWAYAW

Stichnummer	Stichname	Stichbild
Nr. 20	2-Faden Overlock (RN) + Kettenstich (RC)	

5.2 Stichwahl am Bildschirm

Die Stichwahl kann über drei verschiedene Möglichkeiten erfolgen.

	Im Nähbildschirm aus der «Stichauswahl» einen Stich auswählen. (siehe Seite 67)
•	Im Nähbildschirm aus dem «Persönlichen Speicher» einen Stich auswählen. (siehe Seite 68)
1	Im Home-Bildschirm den «Nähberater» als Unterstützung aufrufen. (siehe Seite 69)



Beim Stichwechsel im geführten Modus erscheint eine Abfrage, ob der aktuelle Stich gespeichert werden soll.

Stich direkt auswählen



Voraussetzung:

- «Nähbildschirm» ist aktiv.
- > «Stichauswahl» auswählen.



- > «Stichgruppe» auswählen.
 - Eine Übersicht der Stiche wird angezeigt.
- > «Stich» auswählen.
 - Der Einrichtungsassistent beginnt.
- > Den Instruktionen durch Weiterblättern folgen und Schritt-für-Schritt eine Einstellung nach der anderen ausführen.

Die Stichwahl mit voreingestelltem Expertenmodus lässt den Einrichtungsassistent aus und zeigt die Übersicht der manuellen Einstellungen welche auszuführen sind an. (siehe Seite 33)

Stich aus dem persönlichen Speicher auswählen/bearbeiten

- > Persönlichen Speicher auswählen.
 - Bereits gespeicherte Stiche werden angezeigt.



- > Stich wählen durch antippen.
 - Der Einrichtungsassistent startet.
- > Alle Einstellungen f
 ür den gew
 ählten Stich, Schritt f
 ür Schritt an der Maschine ausf
 ühren und weiterbl
 ättern.
- > Wenn alle Einstellungen ausgeführt sind, «Bestätigen» antippen.
 - Der Stich aus dem persönlichen Speicher ist in der Stichanzeige sichtbar und nähbereit.

Stich speichern/überschreiben



Damit ein Stich mit veränderten Einstellwerten im persönlichen Speicher gespeichert werden kann, muss die Stichwahl und deren Veränderung bereits erfolgt sein.



Im geführten Modus, erscheint durch Antippen des persönlichen Speichers automatisch eine Abfrage, ob der Stich gespeichert werden soll.

- > Durch «Bestätigen» der Abfrage öffnet sich direkt die Bildschirmansicht «Stich speichern».
- > Durch «Abbrechen» der Abfrage öffnet sich direkt die Bildschirmansicht «Persönlicher Speicher».

Stich speichern

- > «Persönlicher Speicher» anwählen und «Stich speichern» antippen.
 - Das Stichbild wird in die Auswahl ohne einen Stichnamen hinzugefügt.
- > Neues Stichbild anwählen.
- > Stichnamen mittels Buchstaben, Zahlen und Symbolen eingeben und bestätigen.
- > Veränderte manuelle Einstellungen als Notiz nachtragen und bestätigen.
 - Der Stich ist gespeichert.
 - Der zuletzt gewählte Stich ist in der Stichanzeige ersichtlich.

Stich überschreiben

- > «Persönlicher Speicher» anwählen und «Stich speichern» antippen.
 - Das Stichbild wird in die Auswahl hinzugefügt.
- > Das Stichbild des zu überschreibenden Stichs anwählen.
- > Die Bildschirmabfrage «Überschreiben» bestätigen.
- > Stichnamen prüfen, allenfalls ändern und bestätigen.

- > Veränderte manuelle Einstellungen als Notiz nachtragen und bestätigen.
 - Der Stich ist umbenannt.
 - Der letzte gewählte Stich ist in der Stichanzeige ersichtlich.

Stich umbenennen

Voraussetzung:

>

- Persönlicher Speicher ist angewählt.
- Alle gespeicherten Stiche sind aufgelistet.
- > «Stich umbenennen» antippen.
 - Das Stichbild mit dem zu ändernden Speichernamen anwählen.
 - Das Eingabefenster zur Stichbenennung erscheint.
- > Neuen Stichnamen mittels Buchstaben, Zahlen und Symbolen verändern und bestätigen.
 - Der Stichname ist im persönlichen Speicher abgeändert.

Stich löschen

Voraussetzung:

- Persönlicher Speicher ist angewählt.
- Alle gespeicherten Stiche sind aufgelistet.
- > «Stich löschen» antippen.
 - Die Stiche im Speicher, welche gelöscht werden können, sind gekennzeichnet.
- > Das Stichbild des zu löschenden Stichs antippen.
- > Die Bildschirmabfrage «Löschen» bestätigen.
 - Der Stich aus dem persönlichen Speicher gelöscht.

Stichempfehlung des Nähberates verwenden

Voraussetzung:

- Home-Bildschirm ist gewählt.
- Nähberater ist angewählt.
- > Stoffart auswählen.
- > Anwendung auswählen.
 - Ein passender Stich, Nähfuss, Faden und eine passende Nadel werden vorgeschlagen.
- > Vorschlag des Nähberaters ablehnen.
 - Der Home-Bildschirm erscheint.
- > Vorschlag des N\u00e4hberaters best\u00e4tigen.- Der Einrichtungsassistent startet.
- > Alle Einstellungen für den gewählten Stich, Schritt für Schritt an der Maschine ausführen und weiterblättern.
- > Durch «Bestätigen», wird auch bestätigt, dass die Einstellungen an der Maschine ausgeführt wurden.