


Raffinierte Projekte einfach gemacht

Brother Coverstich-Maschinen bieten Stichfunktionen für hochwertige, raffinierte Ergebnisse. Im Speziellen sind sie, als Ergänzung zur Nähmaschine, für Säume und Kontrast-Zierrnähte geeignet. Die einfache Handhabung und das benutzerfreundliche Einfädelsystem machen das Bedienen der Maschinen zum Kinderspiel.


Erstellen Sie ein Meisterstück!

Stichauswahl



Dreifach-Coverstich

Verstärkter Coverstich mit drei Nadeln und vier Fäden. Perfekt für das Säumen, dekorative Effekte, Gummi und stabile Säume für Sportkleidung.



Coverstich (breit)

Coverstich mit zwei Nadeln und drei Fäden. Ideal für das Säumen, Absteppen und dekorative Effekte auf T-Shirts und Stricksachen.



Coverstich (schmal)

Coverstich mit zwei Nadeln und drei Fäden. Optimal für das Säumen feiner Stoffe, Bandeinfassung und Absteppen.



Kettenstich

Doppelter Kettenstich mit einer Nadel und zwei Fäden. Ausgezeichnet geeignet zum Säumen mit Bandeinfasser und zum Vernähen von gewebten Stoffen sowie für dekorative Effekte.



Dreifach-Top-Coverstich (nur CV3550)

Top-Coverstich mit drei Nadeln und fünf Fäden. Perfekt für Säume, Absteppen, flache Verbindungsnahte und Kanten mit Gummi und Einfassungen.



Top-Coverstich (breit) (nur CV3550)

Top-Coverstich mit zwei Nadeln und vier Fäden. Perfekt für Säume, flache Verbindungsnahte, Kanten mit Gummi und Einfassungen und zum Absteppen.



Top-Coverstich (schmal) (nur CV3550)

Top-Coverstich mit zwei Nadeln und vier Fäden. Perfekt für Säume, flache Verbindungsnahte, Kanten mit Gummi und Einfassungen und zum Absteppen.

